

# Valkede Alfesko

Grundopskrift til str. 22-47



[www.markno.dk](http://www.markno.dk)

## Materialer

Filz-Wolle – 100 % uld – løbelængde 50 meter pr. 50 gram

(100 meter pr. 50 gram strikkes dobbelt!)

Strikkepinde nr. 7

## Vejledning

Find den ønskede størrelse på skemaet og slå x-antal m løst op på pinde nr. 7.

Fordel dem på 4 pinde og strik x-antal omgange glatstrik inden hælkappen, der strikkes således:

Strik maskerne på pind 1 ret - vend - tag 1. m løst af strik resten af maskerne fra pind 1 + maskerne fra pind 4 vrang (de samles på én pind!) - vend - tag 1. m løst af - strik ret pinden ud - vend - osv.

Strik i alt x-antal pinde på denne måde. Strik ind til midten af hælen.

Form hælen således:

Strik 2, 3 eller 4 masker ret (se skemaet!) - vend - tag 1. m løst af - strik 3, 5 eller 7 m vr - vend - tag 1. m løst af - strik 4, 6 eller 8 m r - vend - tag 1. m løst af - strik 5, 7 eller 9 m vr - vend osv. til der er 6, 8 eller 10 strikkede m på pinden. Slut igen midt på hælen.

Nu strikkes 2, 3 eller 4 r - strik 2 dr r sammen - vend - tag 1. m løst af - strik 4, 6 eller 8 m vr - strik 2 vr sammen - vend tag 1. m løst af - vend osv. til alle hælmasker er brugt op. Strik ind til midten af hælen.

Saml de løse lænker op langs hælkappen og strik en omgang ret - de opsamlede masker strikkes drejet ret!

På næste pind strikkes 2 r sammen ved pindens slutning - og på 4. pind strikkes 2 dr r sammen ved pindens begyndelse.

Dette gentages på hver 3. omgang, til der igen er det antal masker, som du startede med på hver pind.

Strik i alt x-antal omgange talt fra hælkappen ifølge skemaet.

Til sidst strikkes tåen således:

1. omgang – lav x-antal indtagninger efter skemaet

2. omgang - alle masker strikkes ret

3. omgang - lav x-antal indtagninger efter skemaet (hvis det før af 6 r + 2 r sm, er det nu 5 r + 2 r sm)

4. omgang - alle masker strikkes ret

Fortsæt med indtagninger på hver anden omgang, til du har lavet 3 r + 2 r sm + en omgang ene ret,

Næste omgang – 2 r sm hele omgangen igennem

Bryd garnet og træk enden gennem alle masker. Stram til og hæft enderne på bagsiden.

Put skoene i vaskemaskinen ved 30 grader og kort program med en lille smule uldsæbe.

Tag skoene ud og træk dem over et sæt flamingofødder - vask evt. flere gange ved 30 grader til størrelsen passer. De skal være MEGET stramme!! Lad dem tørre på fødderne.

Når skoene er helt tørre, kan du lave sjove figurer på undersiden med Regia ABS Latex, så skoene bliver skridsikre.

Rigtig god fornøjelse!

Målskema	Slå flg. antal masker op	Antal skaftomgange	Antal hælpinde	Masker før hæl vending	Omg. fra hæl til tåafslukning	Tåindtagninger
<b>Str. 22/23</b>	24	6	8	2	20	4 x 4 + 2 r sm
<b>Str. 24/25</b>	28	8	10	2	24	4 x 5 + 2 r sm
<b>Str. 26/27</b>	28	8	10	2	26	4 x 5 + 2 r sm
<b>Str. 28/29</b>	28	8	10	2	28	4 x 5 + 2 r sm
<b>Str. 30/31</b>	32	10	12	3	30	4 x 6 + 2 r sm
<b>Str. 32/33</b>	32	10	12	3	32	4 x 6 + 2 r sm
<b>Str. 34/35</b>	36	10	14	3	36	5 x 5-6 + 2 r sm
<b>Str. 36/37</b>	36	10	14	3	38	5 x 5-6 + 2 r sm
<b>Str. 38/39</b>	40	10	16	4	40	5 x 6 + 2 r sm
<b>Str. 40/41</b>	40	10	16	4	42	5 x 6 + 2 r sm
<b>Str. 42/43</b>	40	10	16	4	44	5 x 6 + 2 r sm
<b>Str. 44/45</b>	44	10	18	4	46	5 x 6-7 + 2 r sm
<b>Str. 46/47</b>	44	10	18	4	48	5 x 6-7 + 2 r sm